

Firmware update procedure Elac subwoofers

Om goede werking te garanderen, zoals de communicatie met de App, kan het noodzakelijk zijn dat de firmware van de subwoofer een update nodig heeft. Kijk op www.elac.com of er een nieuwe versie beschikbaar is. De huidige firmwareversie van de firmware is in de App te vinden onder "About"

Benodigdheden voor een firmware update zijn:

- Een lege USB-stick

DE PROCEDURE

- Kopieer het firmwarebestand (xxxxxxx.hex) op de lege stick (niet in een submap)
- De subwoofer moet eerst minimaal 2 minuten ontkoppeld worden van het stroomnet.
- Plaats de USB-stick, al dan niet via een adapter, in de USB poort "SERVICE" van de subwoofer.
- Sluit nu de subwoofer weer aan op het stroomnet. En schakel de subwoofer in indien deze is voorzien van een aan/uit schakelaar.
- De USB-stick met de firmware wordt automatisch door de subwoofer herkend.
- Let op de led in de USB-stick (niet altijd aanwezig) of op de subwoofer.
- De led knippert (Firmware bestand wordt gecontroleerd)
- Daarna zal de led een paar seconden continue oplichten of geheel doven, afhankelijk het model subwoofer. (Geheugen van de processor wordt gewist)
- De led gaat opnieuw knipperen. (Nieuwe firmware wordt geïnstalleerd)
- De led gaat uit
- Zet nu de subwoofer uit met de aan/uit schakelaar en/of ontkoppel hem van het stroomnet. ONTKOPPEL DE USB-STICK NOG NIET!
- Wacht 5 minuten
- Ontkoppel de USB-stick
- De subwoofer kan weer op het stroomnet worden aangesloten en ingeschakeld worden indien daarvoor een aan/uit schakelaar aanwezig is.
- Controleer of de App naar behoren werkt.