

## IS-AMP340 - FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE

Laatste versie: 0.1246.282.82.12.8

- Lost instabiliteit op bij veel netwerkverkeer.
- Uitbreiding Ethernet Control Protocol
- Open de webinterface door het IP-adres van de IS-AMP340 in de browser in te voeren. Het IP-adres is te vinden in de App > Instellingen > About – Network Settings. Onder in het scherm van de webinterface staat de firmware versie (voorbeeld: Firmware: **0.957.269.81.11.6**
- Download de laatste firmware versie en unzip deze indien noodzakelijk (**Voorbeeld:** UCODE3316-U16-**0-957-269-81-12-8**-IS-A31\_Elac3\_1\_Amp.bl2).
- Klik in de rechterbovenhoek van de webinterface op Firmware ‘Update’
- Selecteer het firmware bestand in je download locatie op je computer en klik op “Kies om te uploaden”.
- Het bestand wordt nu geupload naar de IS-AMP340. Zie voortgang in je browser. (Duurt ca. 1.40 – 2.00 minuten).
- Daarna wordt de firmware automatisch geïnstalleerd. Zie de voortgangsbalk in het veld ‘Firmware Update’ rechtsboven in de webinterface. (Duurt ca. 3 minuten).
- Het apparaat start opnieuw op, waarna het apparaat weer zichtbaar wordt in de App.
- Controleer of de nieuwe firmware versie daadwerkelijk is geïnstalleerd, door controle van het versienummer onder in de webinterface.